

# NX10 SE Slip Sheet

La trasmittente NX10SE utilizza la stessa programmazione delle normali trasmettenti NX10. Fare riferimento al manuale della NX10 su [horizonhobby.com](http://horizonhobby.com) per le istruzioni di programmazione e configurazione.

## Caratteristiche speciali della trasmittente NX10 SE

- Gimbal in alluminio con encoder magnetico
- Estremità stick stile iX20 (installate quelle di lunghezza media, quelle corte e lunghe opzionali sono incluse)
- Set dadi interruttori arancione opzionale con chiave
- Impugnature arancioni opzionali con nastro adesivo
- Custodia in schiuma
- Foglio decalcomanie NX10SE

Scannerizzare il codice QR e selezionare i Link veloci Manuali e Supporto dalla pagina del prodotto per le informazioni manuali più aggiornate.



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

**CE Dichiarazione di conformità UE:**  
**Spektrum NX10 Transmitter Only (SPMR10100);** Con la presente, Horizon Hobby, LLC dichiara che il dispositivo è conforme a quanto segue: Direttiva europea sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE; Direttiva RoHS 2 2011/65 / UE; Direttiva RoHS 3 - Modifica 2011/65 / UE allegato II 2015/863.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

**NOTA:** questo prodotto contiene batterie coperte dalla direttiva europea 2006/66 / CE, che non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Attenersi alle normative locali.

### Gamma di frequenza wireless / Potenza di uscita wireless:

Control and Trainer: 2402-2478 MHz / WiFi: 2412-2462 MHz  
 Control: 18.7 dBm / Trainer: 1.43 dBm / WiFi: 18.5dBm

### Produttore ufficiale dell'UE:

Horizon Hobby, LLC  
 2904 Research Road  
 Champaign, IL 61822 USA

### Importatore ufficiale dell'UE:

Horizon Hobby, GmbH  
 Hanskampring 9  
 22885 Barsbüttel Germany

### AVVISO RAEE



Questo dispositivo è marcato ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il simbolo indica che il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il prodotto deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta per consentirne il recupero e il riciclaggio.